

Mi Action Camera Tripod - Manuale utente



Specifiche

Nome: Mi Action Camera Tripod

Modello: XXJZPG01YM

Materiale: Alluminio

Dimensioni:

84,8 × 35 × 200,2 mm

Peso netto: 127,5 g

Connettività wireless:

Bluetooth 3.0

Lunghezza di estensione: 430 mm

Input: 5 V = 50 mAh

Porta di ingresso: Micro-USB

Capacità batteria: 55/60 mAh
(Min/TYP)

Tipo batteria: Batteria al litio
integrata (non estraibile)

Utilizzo del prodotto

Montaggio del telecomando

Aprire la confezione. Estrarre il telecomando Bluetooth dalla scatola posta in fondo alla confezione e montarlo nella fessura di supporto in silicone.

Accoppiamento del Bluetooth

Accendere la Mi Action Camera 4K e il telecomando Bluetooth, quindi procedere all'accoppiamento del Bluetooth seguendo le opzioni che si presentano nel menu di impostazione della fotocamera.

Collegamento alla fotocamera

Il giunto cardanico può spostarsi liberamente nell'intervallo -90°~90°, collegando il dado standard

1/4 della parte superiore del giunto cardanico alla Mi Action Camera 4K.

Utilizzo della fotocamera

Verificare che la Mi Action Camera 4K e il telecomando Bluetooth siano stati accoppiati con successo.

- Collocare la Mi Action Camera 4K in modalità Photo. Premere il pulsante Photo per scattare una fotografia.
- Collocare la Mi Action Camera 4K in modalità Video. Premere il pulsante Photo per riprendere un video. Premere nuovamente il pulsante Photo per interrompere la ripresa video.

Utilizzo del treppiede

L'asta è dotata di un treppiede. Aprire il treppiede dalla base e fissarlo su una superficie orizzontale stabile.

Funzioni del prodotto

Definizioni

Mi Action Camera Tripod - Definizione delle funzioni

Istruzioni di carica

La spia rossa inizia a lampeggiare quando la carica della batteria è insufficiente; procedere alla ricarica.

La spia rossa inizia a lampeggiare quando la carica della batteria è insufficiente; procedere rapidamente alla ricarica. La spia è rossa durante la carica e diventa blu una volta che la batteria è stata completamente ricaricata.

Indicatori foto

Premere il pulsante Photo; si accenderà la spia blu sul display.

Accensione

Tenere premuto il pulsante Photo per 2 s, quindi rilasciarlo dopo l'accensione di una spia blu. Il telecomando Bluetooth è ora acceso.

Modalità di accoppiamento

All'accensione, il telecomando Bluetooth tenterà di accoppiarsi con un dispositivo. Se non vi riesce, sarà pronto ad accoppiarsi con un nuovo dispositivo e la spia blu inizierà a lampeggiare.

Modalità accoppiata

La spia Photo è di colore blu brillante.

Modalità non accoppiata

La spia blu Photo lampeggia.

Video

Collocare la Mi Action Camera 4K in modalità Video. Premere il pulsante Photo per iniziare la ripresa video. Premere nuovamente il pulsante Photo per interrompere la ripresa video.

Riattivazione del dispositivo in modalità Sleep

Premere il pulsante Photo mentre il dispositivo è in modalità Sleep; la spia riacquisterà tutta la sua luminosità. Il telecomando Bluetooth cercherà di collegarsi automaticamente alla Mi Action Camera 4K. Se non vi riesce, sarà pronto ad accoppiarsi con un nuovo dispositivo e la spia inizierà a lampeggiare.

Modalità Sleep

In assenza di dispositivi da accoppiare per 10 minuti dopo l'accensione, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità Sleep. La spia Photo ridurrà la propria luminosità del 20% e cesserà di lampeggiare. Il dispositivo non si spegnerà automaticamente in modalità Sleep.

Il telecomando Bluetooth entrerà automaticamente in modalità Sleep viene scollegato dalla Mi Action Camera 4K (fuori portata) o se non utilizza più il Bluetooth per qualsiasi motivo.

Foto

Collocare Mi Action Camera 4K in modalità Photo e premere il pulsante Photo.

Collegamento e scatto di fotografie durante la carica

Il telecomando può accoppiarsi con un altro dispositivo e scattare foto mentre è collegato all'alimentazione elettrica. È possibile collegarlo prima all'alimentazione e poi accoppiarlo alla Mi Action Camera 4K, o viceversa.

Spegnimento

Se acceso o in modalità Sleep, tenere premuto il pulsante Photo per 3 secondi e la spia di spegnimento scomparirà.

Dichiarazione WEEE

Tutti i prodotti che recano questo simbolo sono apparecchi elettrici ed elettronici di scarto (RAEE secondo la Direttiva 2012/19/UE), che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Per salvaguardare la salute dell'uomo e l'ambiente, rivolgersi ad un punto di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, abilitato dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo. Rivolgersi all'installatore o alle autorità locali per maggiori informazioni relative alle sedi, ai termini e alla condizioni di questi punti di raccolta.



Nota:

- Caricare il prodotto al momento del suo primo utilizzo e usarlo entro la sua portata effettiva (portata effettiva del telecomando Bluetooth: 10 m).
- In caso di mancato accoppiamento di Action Tripod con la Mi Action Camera 4K, riavviare il prodotto o spegnere il Bluetooth della camera prima di ritentare l'accoppiamento.
- Un basso livello di carica può compromettere la connessione Bluetooth, riducendone la portata o la stabilità. Provvedere immediatamente alla ricarica del dispositivo.

Avvertenza:

- Conservare e utilizzare questo prodotto in condizioni di normale temperatura ambiente.
- Non esporre il prodotto alla pioggia o ad ambienti molto umidi.
- Non danneggiare il prodotto gettandolo o facendolo cadere.
- Non smontare, riparare o manomettere il prodotto.
- La batteria al litio integrata non deve essere smaltita o gettata nel fuoco.