

Manual de usuario de Mi Action Camera Tripod



Especificaciones:

Nombre: Mi Action Camera Tripod

Modelo: XXJZPG01YM

Material: Aluminio

Dimensiones:

84,8 x 35 x 200,2 mm

Peso neto: 127,5 g

Conectividad inalámbrica:
Bluetooth 3.0

Longitud de extensión: 430 mm

Entrada: 5 V=50 mAh

Puerto de entrada: Micro-USB

Capacidad de la batería:
55/60 mAh (Min/TYP)

Tipo de batería: batería de litio incorporada (no extraíble)

USO DEL PRODUCTO:

Instalación del control remoto

Abra el paquete. Saque el control remoto Bluetooth de la caja que se encuentra al fondo del paquete e instálelo en la ranura de retención de silicona.

Vincular el Bluetooth

Encienda Mi Action Camera 4K y el control remoto Bluetooth. A continuación, vincule el Bluetooth siguiendo las opciones que se muestran en el menú de ajustes de la cámara.

Conectarse a la cámara

El estabilizador puede ajustarse libremente dentro del rango de -90°~90° al conectar

la parte superior de la tuerca estándar de 1/4 de pulgada del estabilizador con Mi Action Camera 4K.

Uso de la cámara

Asegúrese de que Mi Action Camera 4K y el control remoto Bluetooth se hayan vinculado correctamente.

- Ponga Mi Action Camera 4K en modo foto. Pulse el botón de foto para hacer una fotografía.
- Ponga Mi Action Camera 4K en modo vídeo. Pulse el botón de foto para grabar un vídeo. Vuelva a pulsarlo para dejar de grabar.

Uso del trípode

El palo viene con un trípode. Abra el trípode desde la base y colóquelo en una superficie horizontal fija.

Definiciones de las funciones del producto

Definiciones de las funciones de Mi Action Camera Tripod

Instrucciones de carga

El indicador rojo empezará a parpadear cuando la batería esté baja. Recárguela lo

<p>antes posible. El indicador estará en rojo mientras se carga, y se pondrá en azul cuando se haya cargado por completo.</p>
<p>Indicadores de foto</p> <p>Pulse el botón de foto y se encenderá la luz indicadora azul.</p>
<p>Encender</p> <p>Pulse el botón de foto y se encenderá la luz indicadora azul.</p>
<p>Modo vinculación</p> <p>El control remoto Bluetooth intentará vincularse con un dispositivo cuando esté encendido. Si no puede, estará listo para vincularse con un nuevo dispositivo y la luz azul empezará a parpadear.</p>
<p>Modo vinculado</p> <p>El indicador de foto es azul brillante.</p>
<p>Modo no vinculado</p> <p>La luz indicadora azul de foto está parpadeando.</p>
<p>Vídeo</p>

<p>Ponga Mi Action Camera 4K en modo vídeo. Pulse el botón de foto para grabar un vídeo. Vuelva a pulsarlo para dejar de grabar.</p>
<p>Suspender y activar el dispositivo</p> <p>Pulse el botón de foto mientras el dispositivo está en suspensión y su luz indicadora restaurará su brillo completo. El control remoto Bluetooth intentará conectarse a Mi Action Camera 4K automáticamente tras haberse activado. Si no puede, estará listo para vincularse con un nuevo dispositivo y la luz indicadora empezará a parpadear.</p>
<p>Modo suspensión</p> <p>El dispositivo entrará automáticamente en el modo suspensión si no hay dispositivos con los que vincularse 10 minutos después de encenderlo. La luz indicadora de foto se atenuará a un 20 % de brillo y dejará de parpadear en esta etapa. El dispositivo no se apagará automáticamente mientras está en modo suspensión.</p>

El control remoto Bluetooth entrará automáticamente en el modo suspensión si está desconectado de Mi Action Camera 4K (por ejemplo, al salir del alcance) o si ya no usa el Bluetooth por algún motivo.

Foto

Ponga Mi Action Camera 4K en modo foto y pulse el botón de foto.

Conectar y hacer fotos cuando se está cargando

El control remoto puede vincularse con otro dispositivo y hacer fotos al mismo tiempo que está conectado a la corriente. Puede tanto conectarlo a la corriente en primer lugar y, a continuación, vincularlo con Mi Action Camera 4K, o vincularlo primero a Mi Action Camera 4K y, después, conectarlo a la corriente.

Apagar

Mantenga pulsado el botón de foto durante 3 segundos mientras esté encendido o en modo suspensión y la luz indicadora de apagado se apagará.

Declaración de RAEE

Todos los productos en los que aparece este símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE se define en la Directiva 2012/19/UE) no se deben mezclar con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, para proteger la salud humana y el medioambiente, debe llevar este tipo de equipos a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos, según lo especifiquen las autoridades locales. El correcto desecho y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación del punto de recogida, así como sobre los términos y condiciones de dichos puntos.



Nota:

- Cargue el producto antes de usarlo por primera vez y utilícelo dentro de su rango efectivo (el rango efectivo del control remoto Bluetooth es de 10 m).
- Si el trípode no puede vincularse correctamente con Mi Action Camera 4K, reinicie el producto o apague el Bluetooth de la cámara antes de volver a intentar vincularlo.
- Una batería baja puede afectar a la conexión Bluetooth, por ejemplo, disminuyendo su rango o su estabilidad. Asegúrese de cargarlo lo antes posible.

Advertencia:

- Almacene y utilice el producto a una temperatura ambiente normal.
- No exponga este producto a la lluvia o a entornos muy húmedos.
- No dañe el producto lanzándolo, tirándolo o dejándolo caer.
- No desmonte, repare ni readapte el producto.
- No debe desechar ni arrojar al fuego la batería de litio incorporada.