

Manual de usuario de Mi Action Camera Battery



Instrucciones:

- a. Este producto se debe utilizar junto con el dispositivo Mi Action Camera 4K.
- b. Para instalar la batería, retire la cubierta de la batería de Mi Action Camera 4K, alinee los conectores de la batería en la dirección del objetivo e introduzca la batería. Para extraer la batería, tire suavemente de la tira de la batería.
- c. Manipule el producto con cuidado y guarde la batería en un lugar fresco y seco; evite la exposición directa a la luz solar.
- d. Para recargar la batería, consulte el manual de usuario de Mi Action Camera 4K.

Advertencia:

- a. No desmonte, perforo, golpee, aplaste ni queme la batería.
- b. Deje de utilizar el producto en caso de que la batería se hinche o presente fugas.
- c. No exponga la batería a altas temperaturas, como la luz solar directa o las llamas.

Por la presente, FIMI, declara que la batería recargable de polímeros de ion litio cumple los requisitos básicos y las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/66/CE y su artículo 4, que modifica la Directiva 2013/56/UE.