



Información de seguridad

Información importante de seguridad

Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar su dispositivo.

- El uso de cables, adaptadores de alimentación o baterías no autorizadas puede provocar incendios, explosiones o representar otros riesgos.
- Use solo accesorios autorizados que sean compatibles con su dispositivo.
- Use este dispositivo en un rango de temperatura de 0°C - 40°C y guarde el dispositivo y sus accesorios en un rango de temperatura de -20°C - 45°C. Usar este dispositivo en ambientes fuera de este rango de temperatura podría dañar el dispositivo.
- Si su dispositivo cuenta con una batería incorporada, no intente reemplazar la batería usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo. Las baterías solo deben ser reemplazadas por un centro de servicio autorizado.
- Cargue este dispositivo solo con el cable y el adaptador de alimentación incluidos o autorizados. El uso de otros adaptadores puede provocar incendios, descargas eléctricas y daños en el dispositivo y el adaptador.
- Una vez completada la carga, desconecte el adaptador tanto del dispositivo como de la toma de corriente. No cargue el dispositivo por más de 12 horas.
- No intente modificar el enchufe o el cable por su cuenta y por favor desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar el cargador.
- No tire el dispositivo o las baterías antiguas a la basura regular. Si no se manipulan de forma adecuada, las baterías podrían explotar o incendiarse. Deseche o recicle el dispositivo, su batería y accesorios de acuerdo con las regulaciones locales.
 - No desarme, golpee, aplaste ni queme la batería. En caso de deformación, deje de usar la batería inmediatamente.
 - No cortocircuite la batería para evitar sobrecalentamientos, quemaduras u otras lesiones personales.
 - No coloque la batería en entornos de alta temperatura. El sobrecalentamiento puede causar una explosión.
 - No desmonte, golpee ni aplaste la batería para evitar fugas, sobrecalentamientos o explosiones.
 - No queme la batería para evitar incendios o explosiones.
 - Deje de usar la batería si muestra señales de decoloración, deformación, sobrecalentamiento anormal o abultamiento.
- Mantenga su dispositivo seco. No almacene o use el producto y sus accesorios en ambientes cálidos y húmedos o cerca de un fuego.
- Para evitar la anulación de la garantía no desmonte ni modifique el dispositivo y sus accesorios. Si alguna parte del dispositivo no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente Mi o lleve su dispositivo a un centro de reparación autorizado.
- Para prevenir posibles daños de audición, no escuche a un volumen demasiado alto durante largos periodos.
- Antes de limpiar y realizar el mantenimiento del dispositivo cierre todas las aplicaciones y desconecte el dispositivo de otros dispositivos/cables.
- Por favor use un paño suave y seco para limpiar el dispositivo y sus accesorios. No utilice productos químicos abrasivos o detergentes para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No utilice equipos externos de calentamiento como microondas o secadores de pelo para secar el dispositivo y sus accesorios.

Seguridad Infantil

- Mantenga el dispositivo y todos los accesorios lejos de los niños. No permita que los niños jueguen, mastiquen o traguen el dispositivo o cualquiera de sus accesorios para evitar riesgos de atragantamiento o asfixia.

Hacer llamadas de emergencia

- Debido a las variaciones de la red de servicio y otras diferencias regionales, el dispositivo podría no realizar llamadas en todas las áreas y en todas las condiciones. Por favor no confíe únicamente en el dispositivo para hacer llamadas importantes o de emergencias. Mi Pad no soporta hacer llamadas.

Precauciones de seguridad

- Observe las leyes y reglas que restringen el uso de teléfonos móviles en casos y entornos específicos.
- No use su dispositivo en ambientes potencialmente explosivos como gasolineras, debajo de cubiertas en barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos metálicos. Obedezca toda señalización para apagar dispositivos inalámbricos como su teléfono u otro equipo de radio. Apague su teléfono o dispositivo inalámbrico cuando esté en zonas de detonaciones o áreas donde se indique apagar "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de detonación.
- No use su teléfono en los quirófanos, salas de emergencia o unidades de cuidados intensivos. Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de salud. Por favor, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con la operación de su dispositivo médico. Para evitar posibles interferencias con marcapasos, mantenga una separación mínima de 15 cm entre en teléfono móvil y el marcapasos. Para lograr esto, use el teléfono en el oído opuesto a su marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho. No use su teléfono cerca de aparatos auditivos, implantes cocleares, etc. para evitar interferir con el equipo médico.
- Respete las normas de seguridad aérea y apague su teléfono a bordo de la aeronave cuando sea necesario.
- Al conducir un vehículo, use su teléfono de acuerdo con las leyes y regulaciones de tráfico relevantes.
- Para evitar los rayos, no use su teléfono al aire libre durante tormentas eléctricas.
- No use su teléfono para hacer llamadas mientras se está cargando. Mi Pad no soporta hacer llamadas.
- No use su teléfono en lugares con mucha humedad, como baños. Hacerlo puede provocar descargas eléctricas, lesiones, incendios y daños al cargador.
- Observe las reglas que restringen el uso de teléfonos móviles en casos y entornos específicos.
- Al usar el flash, no acerque demasiado la luz a los ojos de personas y animales para evitar perjudicarlos.
- Si la temperatura de trabajo del dispositivo es demasiado alta no lo mantenga en contacto directo con su piel por un largo periodo de tiempo para prevenir quemaduras.
- Si la pantalla está rota, por favor tenga cuidado con los bordes afilados o los fragmentos que podrían ocasionar heridas. Si el dispositivo está roto en pedazos después de chocar con un objeto duro o ha experimentado una fuerza excesiva, no toque o intente retirar las partes rotas. Deje de usar el producto y contacte inmediatamente con el servicio postventa de Xiaomi.

Aviso de seguridad

- Actualice el sistema operativo de su teléfono usando la función de actualización de software incorporada, o visite nuestros puntos de servicio autorizados. La actualización del software por otros medios puede dañar el dispositivo o provocar la pérdida de datos, problemas de seguridad y otros riesgos.

Modo lectura

- Esta función solo está disponible en teléfonos Mi compatibles.
- El modo lectura disminuye automáticamente el nivel de luz azul emitida por la pantalla y hace que la lectura sea más cómoda para tu vista.
- Cambiar a Modo lectura:
 - Hay dos formas de activar y desactivar el Modo lectura:
 - 1) Desliza hacia abajo desde la parte superior de la Pantalla de inicio para ver el panel de notificaciones y pulsa el interruptor del Modo lectura.
 - 2) Ve a Ajustes > Pantalla > Modo lectura. En la misma pantalla puedes programar la activación automática del Modo lectura y ajustar la temperatura de color.
 - Consejos útiles:
 - 1) Regla 20-20-20: se recomienda mirar hacia algo ubicado a 20 pies de distancia, durante 20 segundos, cada 20 minutos.
 - 2) Parpadear: para aliviar la resequedad ocular, cierra los ojos durante 2 segundos y al abrirlos de nuevo, parpadea rápidamente durante 5 segundos más.
 - 3) Enfocar: es un buen ejercicio para los músculos del ojo dejar de mirar la pantalla y mirar al punto más lejano que puedas, después coloca tu pulgar a 30 cm de tus ojos y míralo fijamente durante unos segundos.
 - 4) Mover los ojos: gira tus ojos en sentido de las agujas del reloj unas cuantas veces, detente por un momento y empieza a girarlos en sentido contrario.
 - 5) Presionar: frota tus manos para generar calor y después colócalas suavemente sobre tus ojos durante unos segundos.