



AMAZFIT

Guía de inicio rápido

El paquete contiene


1. Reloj
2. Base y cable USB de carga
3. Guía de inicio rápido

Descargue la aplicación Amazfit Watch

La aplicación complementaria está disponible para iOS en App Store de Apple y para Android en Play Store de Google. Busque "Amazfit Watch" para descargar e instalar la aplicación.

Cargar su reloj

Todos los relojes Pace se envían con la batería cargada. Sin embargo, si su reloj no se enciende, cárguelo primero. Acople el reloj a su base de carga, como se muestra a continuación. Asegúrese de alinear los 4 pines de carga de la parte trasera de su reloj con los de la base de carga. Conecte la base de carga a un enchufe USB o a un ordenador a través del cable USB proporcionado. Cuando haya acoplado el reloj, en la pantalla se mostrará "Cargando".



Encender/apagar

Para encender su reloj, mantenga pulsado el botón situado en la parte superior derecha. La pantalla de su reloj empezará a parpadear y mostrará una animación de inicio. La animación puede reproducirse durante varios minutos tras el primer arranque.

En la pantalla de su reloj se mostrará un código QR cuando se encienda por primera vez. Este código se usará para vincular su reloj con su dispositivo móvil, siga las instrucciones en la aplicación para vincular los dos dispositivos.

Para apagar su reloj, mantenga pulsado el mismo botón situado en la parte derecha. Toque OK en la interfaz para confirmar el apagado.

Conectar su reloj


Active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Asegúrese de que su reloj esté cargado.

Abra la aplicación Amazfit Watch y siga las instrucciones.

Escanee el código QR que se muestra en la pantalla de su reloj para vincularlo con su dispositivo móvil.

Tras haber seguido las instrucciones de la aplicación, active las notificaciones en Ajustes del sistema.



Navegando en su reloj

Para volver a la pantalla de inicio en cualquier momento, pulse el botón situado en el lado derecho del reloj.

Desde la pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ver las notificaciones de texto, correo electrónico y de aplicaciones de su móvil. Deslice hacia abajo para acceder a Ajustes del sistema: Tiempo, duración de la batería, modo silencio y más ajustes. Desde Más ajustes, podrá acceder a: Encuentra mi móvil, Bluetooth, Wi-Fi, tiempo en silencio, retroiluminación, toque para despertar, vibración, hábitos de uso, actualizar, restauración de fábrica y apagar.

Deslice a la izquierda y a la derecha para localizar diferentes widgets, incluidos, pero no limitados a: Deportes, Running, Actividad diaria, Música, Alarma, Tiempo, Brújula, Cronómetro, Suspensión, Ritmo cardíaco.

Activando Wi-Fi

Acceda a la pantalla de inicio pulsando el botón situado en el lado derecho del reloj.

Desde la pantalla de inicio, deslice hacia abajo la pantalla del reloj para acceder a Ajustes del sistema:

Deslice hacia la izquierda hasta que alcance Más ajustes Pulse para abrir.

Deslice hacia abajo hasta que encuentre Wi-Fi y conéctese a su red.

Actualizar al firmware más reciente

Asegúrese de que está conectado al Wi-Fi.

Desde la pantalla de inicio del reloj, deslice hacia abajo para acceder a Ajustes del sistema: Tiempo, duración de la batería, modo silencio y más ajustes.

Deslice hacia la izquierda hasta que alcance Más ajustes Pulse para abrir.

Deslice hacia arriba hasta que encuentre Actualizar.

Toque para comprobar si hay actualizaciones y descargar la última versión.

Precauciones de la batería incorporada

No intente reemplazar por su cuenta la batería de su dispositivo o abrir por la fuerza la batería integrada. Use únicamente la estación de carga oficial para cargar su dispositivo.

Aviso normativo

Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas de FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de clase B, conforme al punto 15 de las normas de FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este producto genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se puedan producir interferencias en una instalación en particular. Si este producto provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (lo que podría comprobarse apagando y encendiendo el equipo) se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de radio y televisión para obtener ayuda.

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Aviso normativo

Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Según las normas de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede operar usando una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) aprobada por Industry Canada para el transmisor. Para reducir las posibles interferencias de radio con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deberían elegirse de manera que la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) no sea mayor a la necesaria para una comunicación correcta

Conformément à la réglementation d'industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Aviso de seguridad

El reloj es resistente al agua y al polvo, con una clasificación IP67 certificada. Está totalmente protegido contra el polvo (6) y puede aguantar estar sumergido en 1 metro de agua estática a temperatura normal durante 30 minutos (7). No es compatible con el baño ni la natación. No utilice el reloj debajo del agua. Tras sumergirlo, séquelo con un paño suave antes de usarlo o cargarlo. El reloj no está protegido contra el agua del mar, reactivos químicos, soluciones ácidas o alcalinas, etc. Los defectos ocasionados por el daño con líquidos no están cubiertos por la garantía.

No intente abrir el reloj por la fuerza. Las sustancias que contiene este producto y/o su batería pueden dañar el entorno y/o la salud humana si se utiliza o se desecha indebidamente.

No intente desmontar su dispositivo.

No exponga su dispositivo a altas o bajas temperaturas.

No deje su dispositivo expuesto a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.

No use su dispositivo en saunas ni baños turcos.

Especificaciones técnicas

Nombre del producto: AMAZFIT PACE

Número de modelo: A1612

Capacidad de la batería: 280 mAh

Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.0/Wi-Fi

Entrada: 500 mA (Máx.)

Temperaturas de funcionamiento: 32 °F - 104°F / 0 °C - 40 °C

Clasificación de resistencia al agua y al polvo: IP67

Requisitos del dispositivo:

iPhone 4 o posterior con iOS 8.0 o superior. Android 4.4 o superior compatible con teléfonos inteligentes Android con Bluetooth 4.0

Garantía y política de devoluciones

Todos los productos Amazfit están cubiertos por una garantía limitada de 1 año.

Detalles en: www.amazfit.com/warranty

Sitio web oficial: www.amazfit.com

Ayuda: www.amazfit.com/setup

Escribenos a: support@amazfit.com

Copyright © 2016 Huami. Todos los derechos reservados.

2485 Old Middlefield Way, Suite 30, Mountain View, CA 94043

Información de eliminación y reciclaje



Este símbolo significa que este producto deberá eliminarse por separado de los desechos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipo electrónico en los centros de reciclaje para ayudar a conservar los recursos naturales.

Certificaciones y aprobaciones de seguridad

Todos los productos Amazfit tienen la certificación FCC y CE y cumplen con los estándares necesarios para la venta minorista en EE. UU. y Europa.

