

Mi Action Camera Battery - Manuale utente



Istruzioni:

- a. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme alla Mi Action Camera 4K.
- b. Per installare la batteria, rimuovere l'apposito coperchio della Mi Action Camera 4K, allineare i pin della batteria con la direzione della lente ed inserire la batteria. Per rimuovere la batteria, tirare delicatamente l'apposita linguetta di estrazione.
- c. Manipolare con cautela e riporre la batteria in un luogo asciutto e fresco; evitare l'esposizione all'irraggiamento solare diretto.
- d. Per ricaricare la batteria, fare riferimento al Manuale Utente della Mi Action Camera 4K.

Avvertenza:

- a. Non smontare, forare, colpire, schiacciare né gettare la batteria nel fuoco.
- b. Smettere di utilizzare la batteria in presenza di forti rigonfiamenti o perdite.
- c. Non esporre la batteria a temperature elevate, come l'irraggiamento solare diretto o le fiamme libere.

FIMI ivi dichiara che la Batteria ricaricabile agli ioni di litio-polimero è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/66/CE e all'emendamento dell'Articolo 4 della Direttiva 2013/56/UE.