




# Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition

## Manuale utente

## Panoramica del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.



Grazie per aver scelto Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition.




Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale dell'utente sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto e le funzioni effettive potrebbero variare a causa di miglioramenti del prodotto.

## Modalità ricevitore USB

1. Ruotare il coperchio del vano batterie in senso antiorario per aprirlo.
2. Inserire due batterie AAA nel vano apposito.




3. Rimuovere il ricevitore USB.




4. Inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer.



5. Riposizionare il coperchio e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.



6. Spostare l'interruttore on/off in posizione ON per accendere il mouse.




## Modalità Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth del computer.




2. Accendere il mouse, quindi tenere premuto il pulsante di selezione della modalità di funzionamento finché l'indicatore blu inizia a lampeggiare.



3. Cercare Mi Silent Mouse nell'elenco dispositivi del Bluetooth del computer.




4. Fare clic su Connetti. Una volta connesso, il mouse è pronto all'uso.



## Cambio modalità

Il mouse può collegarsi a due diversi computer con la modalità ricevitore USB e quella Bluetooth. Premere il pulsante di selezione della modalità per passare da una modalità all'altra e da un computer all'altro.




- Modalità ricevitore USB: Premere il pulsante di selezione della modalità, l'indicatore si illumina di verde per 3 secondi e poi si spegne.
- Modalità Bluetooth: Premere il pulsante di selezione della modalità, l'indicatore si illumina di blu per 3 secondi e poi si spegne.

**Nota:** durante l'utilizzo, è possibile verificare la modalità sollevando il mouse a un'altezza di 1 cm o più. L'indicatore si accenderà per 3 secondi, l'indicatore verde rappresenta la modalità ricevitore USB e il blu per la modalità Bluetooth.

## Notifica batteria scarica

Quando il livello di carica della batteria è basso, l'indicatore si illumina di rosso dopo aver acceso il mouse.



- L'indicatore lampeggia in rosso: Il livello della batteria è basso.
- L'indicatore rimane rosso per 10 secondi: La batteria è esaurita. Il mouse si spegne automaticamente. Sostituire la batteria.

## Precauzioni

- Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono perdere liquido e causare il rischio di esplosione e lesioni personali.
- Non esporre le batterie ad ambienti umidi o ad alte temperature, né a materiali o liquidi conduttori.
- Non utilizzare le batterie quando perdono, sono scolorite o deformate, né in qualsiasi altra situazione anomala.
- La durata delle batterie dipende dall'uso. Le batterie esaurite devono essere smaltite in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.
- Non lasciare le batterie scariche o inutilizzate per un periodo prolungato.
- Non effettuare cortocircuiti sulle batterie.
- Non smontare, riparare o modificare il mouse, a meno che non si debba rimuovere e sostituire la batteria.
- Se il mouse non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza post-vendita per un intervento di manutenzione o riparazione.

## Specifiche tecniche

Nome: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition	Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C
Modello: WXSMSBMW02	Portata wireless: fino a 8 m
Materiali: ABS e PC	Ingresso: 3 V = 10 mA
Modalità di funzionamento: sensore fotoelettrico	Dimensioni: 112,7 × 62,7 × 36,8mm
Connettività wireless: BLE (Bluetooth a basso consumo energetico) 4.2, RF 2,4 GHz	Peso netto: circa 93 g
Nome dispositivo Bluetooth: Mi Silent Mouse	Compatibile con: Windows 10, macOS 10.10, o Android 6.0 e successivi
	Nome ricevitore USB: ricevitore Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition
	Modello ricevitore USB: DWXSMSBMW02

Specifiche tecniche RF	Frequenza di lavoro	Potenza in uscita massima
RF 2,4 GHz	2405 - 2470 MHz	4 dB
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4 dB

## Certificazioni e Approvazioni di sicurezza

 Con la presente, Beijing Miiw Technology Co., Ltd. dichiara che l'attrezzatura radio di tipo WXSMSBMW02 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

 Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Per favore contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.