




# Manuale utente Mi True Wireless Earphones

Leggere il presente manuale attentamente prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

## Panoramica del Prodotto

Accessori: cavo ricarica Tipo-C, inserti auricolari × 4 paia (XS/S/M/L, M installato)



## Caricamento

- Ricarica cuffie

Quando le cuffie sono posizionate nella custodia di ricarica, inizieranno automaticamente a ricaricarsi.

- Ricarica della custodia di ricarica

Durante la ricarica la spia lampeggerà lentamente, e rimarrà accesa quando la ricarica sarà completata.

**Nota:** Prima della prima utilizzazione, le cuffie sono disattivate. Per attivarle, posizionarle all'interno della custodia di ricarica e premere il pulsante. Si raccomanda di ricaricare completamente le cuffie prima di utilizzarle la prima volta.

## Controllo del livello della batteria

- Controllo del livello della batteria delle cuffie

Il livello della batteria delle cuffie può essere controllato nei due modi seguenti:

1. Mentre le cuffie vengono caricate.
2. Quando le cuffie vengono tolte dalla custodia di ricarica o dalle tue orecchie.

Quando la spia delle cuffie resta accesa per 5 secondi, significa che il livello della batteria è sufficiente. Quando la spia delle cuffie lampeggia, significa che il livello della batteria è basso e dovrebbe essere ricaricata immediatamente.

- Controllo del livello di carica della batteria della custodia di ricarica

Aprire il coperchio della custodia di ricarica, oppure premere il pulsante se il coperchio della custodia di ricarica è chiuso:

1. Quando la spia della custodia di ricarica resta accesa per 5 secondi, significa che la carica della batteria è sufficiente.
2. Quando la spia della custodia di ricarica lampeggia, significa che il livello di carica della batteria è basso e dovrebbe essere ricaricata immediatamente.

## Accensione

Quando si apre la custodia di ricarica, la cuffia si accenderà automaticamente.

## Utilizzo

Prendere le cuffie dalla custodia di ricarica e inserirle nelle orecchie secondo i contrassegni sinistra (L) e destra (R).

Puoi cambiare la misura degli auricolari fino a trovare quella più adatta (di base è montata la misura M).

**Nota:** Dopo l'uso, riposizionare le cuffie nella custodia di ricarica. Ciò aumenterà la loro durata e ti aiuterà a non smarrirle.

## Connessione

- Connettere le cuffie ad un nuovo dispositivo
1. Posizionare le cuffie all'interno della custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante per 2 secondi. La spia della custodia di ricarica inizierà a lampeggiare, indicando che le cuffie sono in attesa di essere connesse.
  2. Attiva il Bluetooth del dispositivo, poi ricerca e connetti con "Mi True Wireless Earphones". Se fosse richiesta una password, inserire "0000".
- Connessione a due dispositivi.
1. Posizionare uno degli auricolari nella custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Utilizza il dispositivo A per ricercare e connettere l'auricolare.
  2. Una volta che il primo auricolare è collegato al dispositivo A, toglierlo dalla custodia di ricarica. Posizionare il secondo auricolare nella custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Utilizzare il dispositivo B per ricercare e connettere l'auricolare. Così si conetterà ciascun auricolare ad un diverso dispositivo.

**Nota:** Prima di utilizzare questa funzione, la cronologia connessioni di ciascun auricolare dovrà essere cancellata.

- Connessione interrotta

Quando il Bluetooth di un dispositivo è disattivato o se le cuffie sono fuori portata, si attiverà automaticamente la modalità di attesa di connessione. Se le cuffie resteranno disconnesse ad un dispositivo per 10 minuti, entrano in modalità di attesa. Indossando nuovamente le cuffie, si riattiveranno ed entreranno in modalità attesa di connessione.

- Connessione automatica

Quando le cuffie si trovano nella custodia di ricarica, l'apertura della custodia causerà la connessione automatica delle cuffie al dispositivo bluetooth più utilizzato di recente. Se non è rilevata alcuna cronologia di connessione, o se le cuffie non possono essere connesse con nessun dispositivo Bluetooth, le cuffie entreranno automaticamente in modalità attesa di connessione.


**Nota:** Se le cuffie non possono connettersi automaticamente ad un dispositivo, sarà necessario connetterle manualmente al dispositivo desiderato attraverso le sue impostazioni Bluetooth.

A causa delle caratteristiche di connessione del segnale Bluetooth, in ambienti con interferenze elettromagnetiche da 2,4 GHz, potrebbero verificarsi sporadiche disconnessioni o non ricevere alcun suono.

## Eliminare la cronologia connessioni

1. Posizionare le cuffie nella custodia di ricarica.
2. Tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per almeno 10 secondi. Quando la spia resterà accesa, rilasciare il pulsante.
3. Le tue cuffie si riavvieranno e entreranno in modalità abbinamento. La cronologia connessioni precedenti è stata cancellata.

## Panoramica della funzionalità



### Chiamate in entrata

Toccare delicatamente uno degli auricolari per accettare/terminare le chiamate.

### Musica e assistente vocale

Quando si indossano entrambi gli auricolari:

Toccare gentilmente l'auricolare di destra (R) due volte per avviare/mettere la musica in pausa.

Toccare gentilmente l'auricolare di sinistra (S) due volte per accedere all'assistente vocale.

Il togliere le cuffie automaticamente metterà la musica in pausa.

Quando si indossa un solo auricolare:

Toccare gentilmente l'auricolare due volte per avviare/mettere la musica in pausa.

**Nota:** La funzione assistente vocale richiede il supporto del dispositivo e l'assistente vocale dovrà essere autorizzato sul dispositivo.

## Modalità Cancellazione Rumore

Indossare entrambi gli auricolari, premere e tener premuto uno dei due auricolari per 3 secondi. Si ascolterà un bip che indica che gli auricolari sono entrati in modalità cancellazione rumore.

**Nota Bene:** La modalità cancellazione rumore non si può abilitare quando si effettua o si riceve una chiamata.

Individua l'auricolare che ti si adatti meglio così da ottenere la migliore esperienza di ascolto.

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

## Specifiche tecniche

Modello: TWSEJ01JY

Impedenza: 16  $\Omega$

Ingresso: 5 V = 1,1 A

Peso netto: 58 g

Portata wireless: 10 m

Tempo di ricarica: 1 h

Porta ricarica: tipo-C

Connettività wireless: Bluetooth 4.2

Profili Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Durata batteria cuffie (autonomia): 3 h (all' 80% del volume)

Durata totale batteria (con custodia di ricarica): 10 h (at 80% volume)

 Con la presente, Tiinlab dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Mi True Wireless Earphones è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

## Precauzioni di sicurezza

Non esporre le batterie a calore eccessivo come raggi solari, fiamme o simili.